

軽量スチールラック 120kg/ 段 アングルキャスターの取付説明

アングルキャスターを取り付ける場合の注意

- ・ラック本体を組み立て棚板は乗せない状態でアングルキャスターを取り付けて下さい。
- ・組立用の六角レンチと軍手はお客様にてご用意下さい。

- ・月に一度はビスにゆるみや破損がないか確認をし、異常がある場合は新しいビスに交換して下さい。
- ・ビスにゆるみや破損が発生したまま使用すると、ラックの転倒など重大な事故になる恐れがあります。
- ・商品・床・壁などにキズがつかないようにシート・ダンボール等で養生した上で組み立てて下さい。

手順1 : スチールラック本体を組み立てる

☑ スチールラック本体の組み立て



※画像は軽量タイプです。

アングルキャスターは本体組立後に取り付けます。
※足ベースは使用しません。
※棚板は最後に乗せます。

手順2 : 支柱とアングルキャスターをボルトナットで固定します

☑ アングルキャスターの取付



支柱穴とアングルキャスターの穴を合わせます。

☑ ボルトナットで固定



付属のボルトナットで固定します。

POINT



手順3 : 完成



スチールラック本体を起こし棚板を乗せたら完成です。