

中軽量スチールラック 200kg/ 段 スチールパネルの組立説明

スチールパネルを取り付ける場合の注意

- ・パネルは後付できません。
- ・ラック本体を組み立て中棚受を取り付けた状態(棚板はのせない)でパネルを取り付けて下さい。
- ・組立用の六角レンチと軍手はお客様にてご用意下さい。

- ・棚板への集中(点)荷重は棚板が中央より曲がり棚受から脱落する危険性が生じますのでおやめ下さい。
- ・棚の完成品(1台当たり)への最大均等積載荷重を超過しますと倒壊の危険性が生じますのでおやめ下さい。
- ・商品・床・壁などにキズがつかないようにシート・ダンボール等で養生した上で組み立てて下さい。

手順1 : 支柱に背パネル用の金具を取り付ける

☑ 金具を支柱穴に取付



POINT

金具を支柱の上部と下部の穴に取り付けます。

支柱の裏側



☑ 左右に金具を取付



棚板に干渉しない位置の左右に金具を取り付けます。

手順2 : 背パネルを取り付ける

☑ 背パネルの取付



背パネルを上下の金具に位置を合わせボルトナットで仮締めします。

POINT

背パネルの裏側



☑ パネルが2枚の場合は重ねて取付



背パネルが2枚以上ある場合は、まず下側のパネルを仮締めした後に上側のパネルを下側のパネルと重ね合わせてボルトナットで一緒に仮締めします。

サイズにより1面につき2枚のパネルを使用します。
その場合はホコリが入らないよう中央で重ねて下さい。

☑ 本締め



全ての金具に背パネルを取り付けたら、ボルトナットを本締めします。

手順3 : 側パネルを取り付ける

☑ 側パネルの取付(仮締め)



側面パネルを中棚受の穴に側パネル用のビスセットで仮締め取り付けます。

POINT

側面パネルは中棚受の穴にビスセットを通し、締めることで取り付けます。

中棚受の穴



サイズにより1面につき2枚のパネルを使用します。
その場合はホコリが入らないよう中央で重ねて下さい。

☑ 左右の側パネルを取付(本締め)



左右の側面パネルを取り付けたら本締めします。

POINT

側パネルの裏側



手順4 : 完成



棚受けに棚板を置いて完成です。